

Ertragsmessset für Solarsteuerung

$Q_n = 1,5 \text{ m}^3/\text{h}$

Lieferumfang:

- Wärmemengenzähler 1,5m³/h 90°
Maximaler Nenndurchfluss = 1500 l/h
Maximale Temperatur: 90°C
Impulszahl: 1 Impuls pro 10l Durchflussmenge
- 2 Verschraubungen 3/4" und 2 Flachdichtungen
- Rohranlegefühler mit Befestigungsfeder
- Datenblätter

Montage:

1. Anlegefühler und Wärmemengenzähler müssen in den Rücklauf eingebaut werden.
2. Wärmemengenzähler mittels der mitgelieferten Verschraubungen und Flachdichtungen befestigen und auf Dichtheit prüfen.
3. Temperatur-Anlegefühler mittels Befestigungsfeder am Rohr befestigen. Auf die Kontaktflächen bei Bedarf Wärmeleitpaste aufbringen.
4. Dichtheit und Zähleranlauf überprüfen.
5. Rohre ausreichend isolieren.
6. Die beiden Pole des Sensorkabels an den beiden Klemmen "WMM" des Regler anschließen. Eine bestimmte Polarität muss nicht beachtet werden.